

# Lääkkeen antaminen subkutaaniseen kanyyliin



1. Varmista, että sinulla on oikea potilas, oikea lääke, oikea annos ja antoreitti
2. Desinfioi kätesi
3. Varaa kaikki tarvikkeet valmiiksi
  - a. Valmiiksi annosteltu lääke
  - b. Vähintään 80% alkoholilla kostutettu steriili taitos (esim. ApoWIPE®)
  - c. Uusi steriili korkki kanyyliin
4. Desinfioi kätesi
5. **Poista vanha korkki kanyylistä.**  
Huomioi, että punaiset korkit ovat tiiviitä, joten niiden läpi **ei** voi pistää lääkettä.



6. **Puhdista kanyyli** vähintään 80% alkoholiin kostutetulla steriilillä taitoksella 15 sekuntia ja anna kuivua 10 sekuntia.



7. **Annostele lääke rauhallisesti.**  
Seuraa ettei iholle nouse pattia tai punoitusta, eikä lääke tule ulos.



8. Laita kanyyliin **uusi puhdas korkki.**

